

**7**

CLASS I / CLASS II

L	
Ø34	50mm
Ø42	50mm
Ø49	50mm
Ø60	35mm

L	
Ø60	50mm
Ø76	35mm

	R2L2 S	R2L2 M
Ø 34 + reducer #96269015 (59005840)	✓	✓
Ø 42 + reducer #96269015 (59005840)	✓	✓
Ø 49	✓	✓
Ø 60	✓	✓

**8**

PM, PN      RF

**FRANCAIS**

-Remplacer toute protection fissurée.  
-Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

**ATTENTION:** Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.  
-Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.  
-Toute modification de cet appareil est interdite.  
-Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.

**SVERIGE**

-Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.  
-Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.

**VARNING:** Klass I armaturer måste vara jordade.  
-Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara frånslagen före ingripande i driftdonen.  
-Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

**ITALIANO**

-Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.  
-Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.

**ATTENZIONE:** Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.  
-Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.  
-Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.

**ENGLISH**

-Replace any cracked protective shield.  
-Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.

**WARNING:** Class I luminaires must be earthed.  
-This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.  
-Any modification to this luminaire is forbidden.  
-Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.

**DEUTSCH**

-Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.  
-Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.

**ACHTUNG:** Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.  
-Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.  
-Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.

**SUOMI**

-Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uuteen vastaavaan.  
-Asennettaessa suojaluokan II valaisinta on peruseristetyin johdon ja kosketeltavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.

**VAROITUS:** Suojaluokan I valaisin täytyy maadoittaa.  
-Verkköjännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.  
-Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.

## R2L2

<b>UK</b> Installation instructions	<b>FI</b> Asennusohje	<b>LV</b> Instalcijas instrukcija
<b>DE</b> Montageanleitung	<b>FR</b> Notice de montage	<b>NO</b> Monteringsanvisning
<b>CZ</b> Montážní návod	<b>HU</b> Szerelési útmutató	<b>PL</b> Instrukcja montażu
<b>DK</b> Monteringsvejledning	<b>IT</b> Istruzioni di montaggio	<b>SE</b> Installationsanvisning
<b>EE</b> Paigaldusjuhend	<b>LT</b> Montavimo Instrukcijos	<b>RU</b> ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

TYPE : R2L2

R2L2 S

R2L2 M

17

5

-(CL1)

24

LED  CLASS I CLASS II  IK08 IP66

**1**

R2L2 S

R2L2 M

	R2L2 S	R2L2 M
MAX	10 kg	14,5 kg
SC <sub>x</sub>	0,05 m <sup>2</sup>	0,06 m <sup>2</sup>

